

## Korrekt inställning av kniv i knivhållare

Den här guiden illustrerar hur du byter ut och monterar en ny kniv i din knivhållare.

Guiden kan användas till alla typer av knivhållare, då principen är densamma.

Bilden nedan visar en kniv som är korrekt monterad i en knivhållare, som när du tar emot din nya plotter:



Demontera knivhållaren genom att skruva loss den nedre delen (moturs) tills den är lös och kan dras av.



När kniven väl har dragits ut ur knivhållaren kan den bytas ut genom att sätta in en ny kniv och sätt tillbaka skyddskåpan.



Korrekt montering av den nya kniven visas på bilden nedan, där hela längden på knivbladet syns (ca 0,5 mm ut från skyddet).



Lägg sedan kniven i plottern igen så att den flyter ca. 1 mm över folien. Du är nu redo att plotta igen.